

Skyworth 創維

ITEM 1 : 新機初次開啟, 跟據電視教學, 按下 OK 鍵, 便自動追台

ITEM 2 : 次搜台, 開機后, 按下遙控 SOURCE 鍵, 選擇數碼電視, 按下遙控 MENU, 搜台, 自動搜台